



Manual de uso del Efecto Cromo

- 1.- Fondear la pieza de **negro** (DLE9000 Negro bicapa)
- 2.- **Barnizar** con el Barniz HS antirrayas 2K mezclar 2-1 con catalizador HS.
Secado: Horno 2 horas a 60°C
Al aire 24 horas
- 3.- Aplicar el **Efecto Cromo**, a 2 kilos de presión, ajustando la pistola a ½ vuelta de paso de producto, aplicando siempre más aire que producto. Aplicar 2-3 manos, sin cargar en exceso.
- 4.- Dejar **secar** al aire 1 hora a temperatura ambiente (20-22 °C) y pasar un paño de microfibras limpio.
- 5.- Aplicar el **barniz fijador** 1 sola capa sólo para cubrir el efecto cromo (no importa si deja pulverizaos, o zonas mates y brillantes, este producto actúa sólo como protección del barniz final).
Secar a 40-50 °C durante 1 hora o bien 2 horas al aire a 20-22 C
Para asegurarse que el fijador está bien seco se puede lijar un poco con lija fina y comprobar si es lijable o no)
- 6.- **Barnizar** con el barniz HS antirrayas mezclado con catalizador HS 2 a 1, 2 manos es suficiente.



1. Agitar y listo para usar



2. Aplicación sobre blanco o negro brillante (2-3 capas medias)



3. Acabado efecto cromo. Secado en cabina y barnizado



CHROME PAINT



House of
kol or